



DODATOK Č. 2 K ZMLUVE Č. 01/01/2002

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

ČI.I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúci (ďalej ako „predávajúci“):

Obchodné meno	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		
Sídlo:	Komenského 50,042 48 Košice Právna forma: Akciová spoločnosť		
Obchodný register:	Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V		
IČO: 36570460	IČDPH: SK 2020063518	DIČ: 2020063518	
V zastúpení:	Fedák Gabriel Ing.	riaditeľ závodu	
Bankové spojenie:			
Závod:	Košice		
Adresa závodu:	Komenského 50. 042 48 Košice		

2. Kupujúci (ďalej ako „kupujúci“):

Obchodné meno:	MESTO KOŠICE		
Sídlo:	Trieda SNP Č.48/A. 040 11 Košice Právna forma: mesto		
Obchodný register:			
C. obchodného partnera:	2000001016	C. zmluvného účtu:	4390001608
IČO: 00691135	IC DPH:	SK2021186904	DIC: 2021186904
V zastúpení:	MUDr. Richard Raši. PhD., MPH		primátor mesta Košice
Bankové spojenie:			

ČI. II.

- Kupujúci a predávajúci sa dohodli na rozšírení obsahu zmluvy č. 01/01/2002 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o ďalšie odberné miesto podľa prílohy č. 1 a prílohy č.2 tohto dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku.

ČI. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Tento dodatok sa uzatvára na dobu: neurčitú.
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.
Ak je v deň platnosti dodatku vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Ak nie je vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom pripojenia na verejný vodovod/kanalizáciu, resp. dňom montáže meradla.

V prípade, ak je kupujúci povinný zverejňovať tento dodatok podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia kupujúcim. Kupujúci vydá predávajúcemu písomné potvrdenie o zverejnení tohto dodatku neodkladne po jej zverejnení.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po jednom vyhotovení spolu s prílohou č.1 a prílohou č.2.
4. Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov predávajúcim vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu čl. I. tohto dodatku. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

Vyhotovil: Čipáková Daniela

V.....dňa..... 30.01.2012

V Košiciach dňa 20.01.2012

MUDr. Richard Raši, PhD., M PH

Ing. Gabriel Fedák

Kupujúci

Predávajúci

[illegible]

Pokyny pre užívanie a prevádzku tlakovej kanalizácie PRESSKAN®**Popis zariadenia:**

Čerpadlo : 1 1/4 - NP-16-5-01 s poistným ventilom, spätnou klapkou, guľovým uzáverom, snímačom hladiny a tlakovým potrubím tvorí vystrojenie čerpacej šachty. Toto zariadenie nevyžaduje žiadnu obsluhu. Vykonáva sa len pravidelná kontrola popripade základná údržba cca 2-4 x ročne, toto si však vyžaduje odborný servis.

Ovládacia skrinka : jedná sa o plastovú ovládaciú skrinku THS so snímačom hladín v čerpacej šachte.

Základné prvky ovládacej skrinky :

- ABB F 364G - prúdový chránič (hlavný vypínač)
- HHV - vyhodnocovacia jednotka hladinového snímača
- ABB MS 225 - motorový spúšťač

Popis činnosti:

Zariadenie sa uvedie do prevádzky zopnutím prúdového chrániča (ovládacia páčka hore) **Pripojenie k elektrickej sieti** je signalizované rozsvietením **žltej** kontrolky na module **HHV**.

Pri hladine na úrovni hornej sondy dôjde k zapnutiu čerpadla , čo je signalizované rozsvietením zelenej kontrolky na module HHV. Po vyčerpaní na nastavenú úroveň hladiny tj. po výšku spodnej sondy dôjde k vypnutiu čerpadla a na module HHV svieti opäť len žltá kontrolka. Chod čerpadla je tak automaticky riadený v rozsahu nastavenia snímacích sond.

Ak na module HHV svieti červená kontrolka trvalé, došlo k zaplaveniu šachty. V tomto prípade je nutné previesť vizuálnu kontrolu čerpacej šachty či klesá hladina. Pokiaľ hladina neklesá je potrebné zavolať odborný servis - Dispečing VVS, a.s. - tel.č.

V prípade preťaženia čerpadla alebo výpadku niektorej z napájacích fáz dôjde k automatickému vypnutiu motorového spúšťača, čo je signalizované rozsvietením červenej kontrolky na module HHV. V tomto prípade je nutné znovu zapnúť motorový spúšťač po predchádzajúcej kontrole siete (všetky tri fázy musia byť pod napätím). Pokiaľ je sieť v poriadku a došlo k opätovnému vypnutiu motorového spúšťača je potrebné zavolať odborný servis.

Význam signalizačných kontroliek na module HHV:

- žltá** - zariadenie pod napätím
- zelená** - chod čerpadla (úroveň zapínacej hladiny)
- červená (1)** - šachta zaplavená
- červená (2)** - poruchový stav čerpadla, motorový spúšťač vypnúť

Závady, ich príčiny a odstránenie

Nesvieti žltá kontrolka modulu HHV	Vypnúť prúdový chránič vypnúť istič prívodu	zapnúť zapnúť
Svieti červená kontrolka /2/ modulu HHV	Vypnúť motorový spúšťač motorový spúšťač neustále vypína /porucha motora/	zapnúť odborný servis
Svieti červená kontrolka /1/ modulu HHV	Poškodené čerpadlo zaplavená šachta	odborný servis
Vypína prúdový chránič	Vadný chránič Poškodená izolácia motora alebo vodičov	odborný servis
Čerpadlo pracuje, ale neodbúda vody v čerpacej šachte alebo čerpá veľmi malé množstvo vody	Porucha statora čerpadla	odborný servis

Čerpalo pracuje nadmerne hlučne

Poškodená alebo skratovaná
niektorá fáza vinutia motora
poškodené ložiská motora

odborný servis

Obecné zásady používania tlakovej kanalizácie :

Čerpacia šachta je určená len pre splaškové odpadové vody z domácností.

Do čerpacej šachty sa v žiadnom prípade nemôžu odvádzať dažďové vody, tukové vody, odpady z hospodárskych budov, ropné látky, farby, riedidla, oleje, štrk, piesok, textílie, kovy, sklo, silonové pančuchy, hygienické vložky, tuby, plastové nádoby, jedy, pesticídy, omamné látky, žieraviny, horľavé a výbušné látky, a látky ktoré môžu spôsobiť poruchu čerpadla.

V žiadnom prípade sa nemôže do čerpacej šachty vhadzovať rôzny odpad po otvorení poklopu čerpacej šachty a manipulovať so zariadením vo vnútri čerpacej šachty / guľový uzáver, čerpadlo, snímače hladín, káble /

Ovládacia skrinka automatiky je chránená pred zásahom do jej inštalácie plombovaním. Preto v prípade poruchy je dovolené manipulovať len s prvkami po otvorení priesvitných dvierok podľa vyššie uvedených inštrukcií.

V prípade porušenia týchto obecných zásad prepadá záruka na kompletne vystrojenie čerpacej šachty a prípadná oprava sa bude prevádzať na náklady užívateľa tlakovej kanalizácie.

Doporučujeme zariadenia vo vnútri čerpacej šachty pri úrovni minimálnej hladiny /čerpadlo vypnuté/ umyť prúdom vody minimálne jedenkrát za 2-3 mesiace - zabezpečí užívateľ.

V prípade poruchy zariadenia sa pokúste najskôr riadiť inštrukciami pre odstránenie porúch / zapnutie ich prvkov/, pokiaľ to bude neúčinné volajte odborný servis. Ak pri obsluhu zistíte závalu na elektrickom zariadení okamžite zariadenia vypnite a zavolajte odborný servis - Dispečing WS, a.s. - tel.č. 055/7952 420.

Reklamáciu nie je možné uznať ako záručnú v týchto prípadoch :

- zariadenie je mimo záruku
- došlo k poškodeniu plomby alebo výrobného čísla na zariadení
- zariadenie zjavne nepracuje v podmienkach, pre ktoré je určené alebo je preťažované / napr. do čerpacej šachty priteká veľké množstvo dažďovej, povrchovej alebo technologickej vody, ktoré nemajú charakter splaškových vôd. V čerpacej šachte sa nachádzajú abrazívne častice, ktoré nie sú v splaškových vodách bežné, dochádza k výskytu zvýšeného množstva tukov alebo dochádza k výskytu odpadov, ktoré nemajú charakter splaškových vôd /.
- Na zariadení je zjavné že s ním bolo neodborne manipulované užívateľom alebo tretou osobou
- Nie je vykonávaná pravidelná údržba v súlade s „Prevádzkovým poriadkom“ a „Pokynmi pre užívanie a prevádzku tlakovej kanalizácie PRESSKAN“
- Došlo k poškodeniu alebo zablokovaniu zariadenia telesom nachádzajúcim sa v čerpacej šachte, ktoré nemá charakter splaškových vôd / napr. textílie, mince, klince, detské plienky, hygienické vložky, a iné /
- Jedná sa o poškodenie živelnou udalosťou, prepätím v elektro-rozvodnej sieti, alebo úmyselným či neúmyselným poškodením zariadenia užívateľom alebo tretou osobou
- Ak bolo dôvodom reklamácie vypnutie niektorého z istiacich prvkov alebo závala v elektro-rozvodnej sieti užívateľa
- Zariadenie je používané v iných podmienkach ako je obvyklé
- Zariadenie nie je prevádzkované v súlade s „Prevádzkovým poriadkom tlakovej kanalizácie PRESSKAN®“

V Košiciach

dňa: 30.01. 2012

Poučený - užívateľ:

Meno čitateľne : MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

Podpis :